

подходит нейтральное чистящее средство или средство для глубокой очистки.

Освежение промасленного пола

Время от времени пол следует освежать, например тогда, когда на поверхности появляются признаки износа, такие как сероватый налёт. В жилых помещениях освежение требуется примерно 2–4 раза в год, в зависимости от интенсивности использования. В помещениях с высокой нагрузкой освежение следует проводить чаще, в зависимости от степени эксплуатации. С каждым обновлением (освежением) промасленного пола его внешний вид улучшается, а поверхность становится более прочной и износостойкой.

Указанные средства по уходу можно приобрести у:

Kessler GmbH
Tel.: 07635 / 8204-0
www.kessler-schliengen.de

Имеются вопросы?

Позвоните нам по телефону 07621 15190
или напишите на электронную почту
info@wohnbau-loerrach.de

Эта брошюра доступна для
скачивания на нескольких языках:



[www.wohnbau-loerrach.de/
Holzbodenpflege](http://www.wohnbau-loerrach.de/Holzbodenpflege)

Städtische Wohnbaugesellschaft
Lörrach mbH
Schillerstrasse 4, 79540 Lörrach

Инструкция по уходу

для промасленных и пропитанных
деревянных полов согласно DIN 18356
и DIN 18367



Инструкция по уходу

согласно DIN 18356 и DIN 18367

Промасленные и пропитанные полы сохраняют естественную поверхность древесины, однако, как понятно, требуют большего ухода, чем полы с герметичным покрытием. Поэтому мы просим обязательно соблюдать следующие указания, чтобы вы могли многие годы наслаждаться своим деревянным полом.

Общие указания

Благодаря обработке маслом или пропитке древесина получает защиту и становится в значительной степени устойчивой к проникновению воды. При этом воздухопроницаемость древесины не нарушается при обработке маслом, пропиткой или воском. Необходим регулярный уход, как это предусмотрено в DIN 18356 для паркетных работ и в DIN 18367 для работ с деревянной брусчаткой.

Если поверхность промасленного пола была повреждена в процессе эксплуатации, возможен последующий ремонт с помощью повторного нанесения масла, в том числе локально.

Микроклимат помещения

Для хорошего самочувствия людей, а также для сохранения качества и внешнего вида деревянного пола идеальный микроклимат помещения составляет 18–20 °C при относительной влажности воздуха 50–60 %.

При высокой влажности окружающей среды деревянный пол впитывает влагу и увеличивается в объёме. И наоборот, при относительно сухом воздухе — например,

в отопительный период зимой — древесина отдаёт влагу и уменьшается в объёме. В результате могут образовываться щели. Не рассматривайте это как недостаток, а скорее как доказательство естественности деревянного пола. В отопительный период следует обеспечить дополнительное увлажнение воздуха. Гарантия на обработку поверхности действует только в том случае, если соблюдаются наши рекомендации по уходу и используется рекомендованная или одобренная нами система ухода. По только что промасленному или пропитанному деревянному полу можно ходить не ранее следующего дня. Полная эксплуатационная нагрузка допускается только через 8–14 дней. В течение первых двух недель очищайте пол только сухим способом и не кладите ковры. Мебель и другие предметы интерьера устанавливайте осторожно. Ножки столов и стульев должны быть снабжены подходящими фетровыми накладками, например в пластиковом держателе. При использовании стульев на роликах применяйте только мягкие ролики согласно DIN 68131.

Текущая уборка и уход

Крупная грязь и песок действуют как наждачная бумага, поэтому их необходимо удалять щёткой с мягкой щетиной или пылесосом. Мелкую грязь или пыль можно протирать слегка влажной тряпкой. При этом мы рекомендуем добавлять в воду MAGIC CARE OIL REFRESHER или WOODEN HOLZBODEN-SEIFE (дозировку см. в инструкции по уходу).

Глубокая очистка

Ручная или машинная глубокая очистка необходима только в том случае, если на поверхности образовались заметные и нежелательные слои загрязнений. Для этого